

## ご使用方法

※暗証番号は、南京錠の裏側に貼り付けられています。

暗証番号は変更できません。番号をお忘れにならないようご注意ください。

1. 右へ回し【1番目の数字】を3回合わせます。
2. 左へ回し【2番目の数字】を2回合わせます。
3. 右へ回し【3番目の数字】を1回合わせます。
4. シヤックルを引くと開きます。

### 暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

#### 注意事項

- 乳幼児の手の届かないところでご使用・保管してください。
- 下記によって生じたいかなる損失または損害(結果的、間接的または特別な損害を含む)に対しては責任を負いません。
  - ・過酷な使用環境、取扱誤り、不正使用(分解・改造を含む)、本体及び鍵の紛失・暗証番号忘れ・破損等に関連する  
解錠不可/施錠不可・施錠対象物の破損、盗難等・収納物の破損、盗難等、犯罪など不法行為への使用
  - ・犯罪捜査などに関連する解錠依頼
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。