

図1



暗証番号の表示箇所

ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0」です。
変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

図2



【暗証番号設定】

1. ダイヤルを暗証番号(初期設定は「0-0-0」)に合わせます。
(ロック本体のマーカ一部分(図1)に並べて表示させてください)
2. ケーブル先端 (A) を持ち、矢印(図1)の方向に動かしてロック本体から外します。
(図2)のように外れます。

図3




3. ロック本体底面にあるリセットボタン (B) をペン先等でしっかりと押し込みながら、お好みの暗証番号にセッします(図3)。

※ペン先などで押したままダイヤルを回す

ダイヤルを回す際にリセットボタンを押し込む力が弱かったり緩んだりすると、設定途中で意図していない番号に設定されてしまいます。

図4



4. リセットボタン (B) を離します。これで新しい暗証番号にて使用可能になります。
ケーブル先端 (A) をロック本体の穴に押し込みながら矢印(図4)の方向へ移動させて元の位置に戻します。

このTravel Sentry® Approvedロックで、あなたの預け手荷物はダメージなく保安検査機関の解錠検査を受けられます

※底面にある鍵穴は、TSA職員が使用するためのものです

鍵穴



© 2017

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin
53210 U.S.A.
www.masterlock.com

マスターロック・セントリー日本株式会社
TEL:03-5447-5311
http://www.masterlockjapan.com
http://www.sentryjp.com



Made to exclusive Master Lock specifications in Taiwan R.O.C.

P52663